

1. **Gerät/Anlage**

Laser Cutter Typ: LS-2030

2. **Verantwortlichkeiten/Befugnisse**

Maschinenpate: Frieder

Benutzung: nur nach Einweisung durch Frieder oder Vertreter

Sperrung wegen Defekt: alle Nutzer

Aufhebung der Sperrung mit Zustimmung von: Frieder

3. **Sicherheits- und Betriebsanweisung**

Die Kühlmitteltemperatur darf 30°C nicht übersteigen - Normaltemperatur ~ 25°C.

4. **Kalibrierung/Wartung**

Verantwortlich: Frieder

5. **Sonstiges**

Nach Gebrauch sind alle Geräte zu reinigen und Werkzeuge an den Entnahmeort zurückzulegen.

Bei Defekt an Geräten und Werkzeugen den Maschinenpaten per Discourse informieren und in das Werkstattbuch mit Angabe des Datums und einer möglichst genauen Beschreibung einzutragen.

6. **Kalibrierung/Wartung erfolgt:**

Datum

Signatur

Datum

Signatur